



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Сумка-термостат для переноса зоошприцов

Инструкция по эксплуатации · термопенал для семени



1 Назначение

Устройство предназначено для поддержания оптимальной температуры при переноске семени от места его приготовления до животного.

Сумка-термостат (термопенал) защищает семядозу от охлаждения и сохраняет активность семени при выполнении искусственного осеменения в холодное время года — это даёт более высокий выход телят.

2 Комплект поставки и характеристики

Комплект поставки

Сумка-термостат	1 шт.
Аккумуляторная батарея	1 шт.
Кабель для зарядки АКБ	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Инструкция	1 шт.

Технические характеристики

Вес	450 г
Габариты	4 × 11 × 48 см
Аккумулятор (АКБ)	5 В, 2 А
Зарядное устройство	5 В, 1 А
Полный заряд АКБ	≈ 4 часа
Время автономной работы	6–8 часов
Разогрев до рабочей t°	3–5 минут

Дисплей (опция). В зависимости от комплектации устройство может оснащаться дисплеем, на котором отображается текущая внутренняя температура и график её изменения за последние 10 минут работы. Время автономной работы зависит от температуры окружающей среды.

3 Подготовка к работе

Перед первым включением проверьте аккумулятор

- ☐ Убедитесь, что АКБ не имеет видимых дефектов: следов влаги, вмятин, посторонних предметов и загрязнений в разъёме.
- ☐ Проверьте состояние заряда, нажав кнопку на верхней грани АКБ. Статус заряда отображается миганием четырёх светодиодов.
- ☐ При необходимости зарядите АКБ. Полный цикл заряда занимает около 4 часов.

4 Порядок работы

1 Включите питание

Перед приготовлением семени проверьте, чтобы внутри кармана для зоошприцов не было посторонних предметов. Включите питание сумки, соединив её с АКБ.

2 Прогрейте зоошприцы

Вложите пустые зоошприцы внутрь для предварительного прогрева. Для наилучшего теплообмена располагайте их в кармане как можно ближе к оси прибора — зоошприц должен полностью соприкоснуться с внутренними стенками прибора.

3 Зарядите и перенесите семя

После приготовления семени выньте прогретые шприцы, вставьте соломинку в зоошприц и вложите зоошприц обратно в сумку — для переноса до места осеменения.

4 Завершите работу

После работы разъедините кабель питания и АКБ.

Внимание

- Не забывайте отсоединять кабель от АКБ после работы с сумкой — во избежание разрядки аккумулятора.
- Аккумулятор хранить только при положительной температуре.

5 Уход и хранение

- ☐ При длительном хранении держите АКБ в заряженном состоянии на уровне примерно 75 % и не храните его при отрицательной температуре.
- ☐ При чистке сумки снимите АКБ.
- ☐ Допускается протирать сумку-термостат ветошью, смоченной тёплой мыльной водой, без погружения в воду, с последующей сушкой. Не сушить высокой температурой.

6 Неисправности и способы их устранения

Устройство не нагревается	Проверьте соединение питания сумки и АКБ; проверьте заряд АКБ; обратитесь в сервисный центр.
Устройство перегревается	Обратитесь в сервисный центр.
АКБ разряжен	Зарядите АКБ.
На дисплее (опция) отображается ошибка «-127»	Обратитесь в сервисный центр.

Сервисный центр

Если устройство неисправно или остались вопросы по эксплуатации — свяжитесь с нами. Контактная информация сервисного центра также указана на сайте www.kraszootehnika.ru в разделе «Контакты».

ТЕЛЕФОН

+7 913 170-69-31

ЭЛ. ПОЧТА

v89131706931@gmail.com

РЕЖИМ РАБОТЫ

пн–чт 9:00–17:00 · пт 9:00–16:00